

## BICONT 308

### Lesefehler bei Waschkarte beheben



Wird eine Wertkarte von einem Gebührenautomaten nicht erkannt oder erscheint eine Fehlermeldung muss die Karte gereinigt und evtl. zurückgestellt werden.

Mögliche Meldungen:

- Anzeige: «KARTE UNBEKANNT ODER DEFEKT»  
«ER. 01»  
«ER. 30»

Um die Karte wieder zu verwenden ist es zwingend notwendig, dass die Karte gereinigt wird. Gehen Sie wie folgt vor um Ihre Wertkarte wieder einsatzfähig zu machen:

- Reinigen Sie die goldene Kontakt-Oberfläche auf der Karte mit einem nicht fuselnden Lappen und Rein-Alkohol (Spirit).
- Gehen Sie zur Kreditkarten-Ladestation BICONT 308 und Führen Sie die Karte in die Öffnung welche mit „Card“ bezeichnet ist.
- Wenn nachfolgende Anzeige erscheint, muss die Karte zurückgestellt werden:

**KARTE GEREINIGT ?  
JA = OK DRUECKEN**

- Reinigen Sie die Karte wie oben beschrieben und drücken Sie die Taste „OK“.
- Anzeige:

**KARTENPRUEFUNG OK**

- Nach kurzer Zeit

**KARTE ENTFERNEN**

Ihre Karte ist nun wieder einsatzbereit.